

Définition de la machine de pose

Machine de pose Probst VM 204:

- Hauteur d'envergure minimale 2.20 m
- Poids env. 1.5 tonnes

Prix sur demande ou voir Y 00 02

Mise à disposition de l'engin de pose

L'engagement de la machine de pose est coordonné par la vente. Prière de vous adresser aux collaborateurs du service externe ou à votre partenaire habituel de Creabéton Matériaux. La machine de pose doit être réservée assez tôt, soit 3–4 semaines avant la date d'exécution de la pose (sous réserve de disponibilité).

Rendement

Pavés à emboîtement et standards

300–450 m²/jour selon le type de pavé et la topographie de la place.

Grilles de gazon

300–600 m²/jour selon la topographie de la place.

Une bonne organisation sur le chantier est une condition primordiale pour un rendement de pose optimal.

Main d'oeuvre nécessaire

Pavés à emboîtement, standards et grilles de gazon

2 personnes pour la pose et 1 pour le ravitaillement en palettes. Le machiniste est mis à disposition par Creabéton Matériaux.

Travaux préparatoires en vue de la pose mécanique

L'entrepreneur doit avoir convenu et commandé les pavés auprès de Creabéton Matériaux au moins 15 jours avant les travaux de pose.

Afin de garantir un travail rationnel, les pavés doivent être livrés 1–2 jours avant le début des travaux.

Le jour précédant la mise en service de la machine, les pavés nécessaires pour une journée de pose doivent être disponibles sur place.

Le lit de pose de la surface à revêtir doit être terminé le soir précédent, au moins 600 m² pour des objets d'une certaine importance.

La place doit être délimitée au cordeau, parfaitement d'équerre.

Compte tenu de la configuration de la place, 4 m² au moins doivent être posés manuellement. La pose d'une surface en pente débute toujours au point le plus bas.

La largeur de pose mécanique minimale est de 3 m (exceptionnellement 1.20 m, facturation selon prestation).

Dans la mesure du possible, les changements de direction devraient s'effectuer à angle droit, le bloc de pose subissant une rotation.

Seules les unités de pose complètes peuvent être posées mécaniquement.

Les rajouts et coupes des bords sont du ressort de l'entrepreneur.

Le donneur d'ordre est responsable pour le ravitaillement en palettes. Dans la mesure du possible, la répartition est à prévoir lors du déchargement avec la grue du camion. Le trajet entre la palette et le lieu de pose doit être aussi court que possible.

Lors de la pose mécanique, un espace de 10 m derrière la machine doit rester libre de toute activité.

L'utilisation sur toits plats doit être réalisée après discussion avec Creabéton Matériaux.